
Comment les collisions sont-elles détectées sur CSMA/CD ?

Remarque : Dans les protocoles qui utilisent CSMA comme méthode d'accès , il est impératif de détecter les collisions!.... sans quoi les données seraient perdues.

Considérons le fonctionnement de CSMA sur Ethernet :




Comment la carte réseau détecte une collision


- → Avant d'envoyer ses données, EC1 vérifie que DI1=0
- → EC1 envoie sa donnée, donc Dbus = DO1
- → DI1 = Dbus, donc normalement, en l'absence de collision, on a DI1 = DO1
- → Si la condition DI1 = DO1 n'est plus satisfaite, c'est qu'une autre station émet : collision!!
- → Par exemple, si EC2 émet, DI1 = Dbus = DO1+DO2
- → Pour détecter une collision, EC1 doit donc juste comparer DO1 et DI1.

Pourquoi cette détection prend du temps :

→ Admettons que la trame de EC1 mette 1 seconde pour parcourir la distance l jusqu'à EC2 :



→ Le pire cas, c'est quand EC2 émet juste avant de recevoir DO1 :



- → Au pire, la collision est détectée au bout d'un temps équivalent à un aller et un retour.
- → Ce laps de temps est le « Round Trip Delay ».
- Au bout d'un temps égal au RTD + ε , on est certain qu'il n'y a pas eu de collision (et il n'y en aura plus puisque le bus est occupé); ce temps est appelé « Slot Time » ($\varepsilon = 1$ octet)

Conséquence sur la longueur minimum de la trame :

Si EC1 s'arrêtait d'émettre avec la fin du RTD, la collision ne pourrait pas être détectée; cela implique que la durée d'émission de DO1 doit durer $t \ge slot$ time. En pratique, Ethernet fixe la taille minimum de la trame à 64 octets soit un temps d'émission de 64x8x0,1us = 51,2us, donc le slot time= 51,2us. Compte tenu de la vitesse de transmission du signal sur le cable, cela limite la longueur du cable à environ \models 100m par segment, selon la qualité du câble et des actifs.